

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน Wheel & Tire</u>
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรก (จานเบรก, น้ำมัน ผ้าเบรก, ปัมเบรก)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ผ้าเบรก หน้า 60 หลัง 60</u>
คัช (แผ่น, ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย, หวี, ไฟวรีน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
โช๊คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหวนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าบัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
---------------	--

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น..... NP-300ทะเบียน..... ๑๖๔ 38๑๑ สุพรรณบุรี

วันที่เข้าซ่อม..... ๑๘-7-๖7เวลา..... วันที่ซ่อมเสร็จ..... 31-7-๖7เวลา..... 14.30

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ตัวถังแตก ร้าวข้าง L (เปลี่ยนใหม่)</u>
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนจิม 4000 + กรอง + อื่นๆ</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ พรีปั๊ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกโลก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน</u>
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั๊ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____