

แผนกเครื่อง

FOXD RANGER CAB HI

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น

ทะเบียน ๑๗ ๕๙๑๘ ๑๖๓๓

วันที่เข้าซ่อม

6-7-67

เวลา

วันที่ซ่อมเสร็จ

8-7-67

เวลา

๐๙.๓๐

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรว + ปลั๊ก
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกโลก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ เปลี่ยน
ไดร์ชาด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
อื่นๆ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
ระบุ	หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
	หมายเหตุ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ออกแรง</u>
แม่เหล็ก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ผ้าเบรค หน้า 80% หลัง 70 โดยปร.ใหม่</u>
ครีซ <u>เกียร์ 7</u> (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวูวิน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ฉันทันเกียร์ 95 ปกติ</u>
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย <u>ฉันทันเฟืองท้าย</u>	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ฉันทันเฟืองท้าย 95 ปกติ</u>
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าปิด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
---------------	--