

แผนกเครื่อง

ALL

64 65

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น..... ทะเบียน.....

วันที่เข้าซ่อม..... เวลา..... วันที่ซ่อมเสร็จ..... 28-1-68..... เวลา.....

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน + กรว + ซ้ำ</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนหม้อน้ำ ปิด วามบวม</u>
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกโลก	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☒ พอใช้ หมายเหตุ <u>ดึงสายพาน</u>
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ซัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบช่วงล่าง

เปลี่ยน รอกกับคู่ L + R

ยาง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน L & R</u>
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนผ้าเบรคแล้ว</u>
ครีซ (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟววิน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลารับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหนบ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าบัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
---------------	--