

แผนกเครื่อง

Form 9.2

7041

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น..... ทะเบียน.....

วันที่เข้าซ่อม..... เวลา..... วันที่ซ่อมเสร็จ..... เวลา.....

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
รอยร้าว	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ..... ท่ออเนกประสงค์ ร้าว เปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ..... เปลี่ยน + กรอง + เด็อง
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกโลก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน 4 เส้น</u>
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน น๊อตล้อ</u>
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>F 60 R 60</u>
ครัช (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวีน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าบด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
--------------	--