

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น..... NP-300 ทะเบียน..... อ/ก 9106 ๒๐.....
วันที่เข้าซ่อม..... ๑๕-6-๖7 เวลา..... วันที่ซ่อมเสร็จ..... ๑๙-6-๖7 เวลา..... 16.๐๐

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง + ฝา</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ พรีปั๊ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกกลิ้ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ทาด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปืน/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
คอมแอร์	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>07/6/07</u>
แม็กซ์	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ถังอะไหล่</u>
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>441 0% 451 80%</u>
ครีซ (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวีน)	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน 46แผ่น เปลี่ยน ลูกปืนกด</u> <u>คิซมเปลี่ยน</u>
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ใช้ 451 444-จนเริ่มซึม</u> <u>จนน้ำจนเริ่ม</u>
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าปิด	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>ถอดปลั๊กไฟ 550 550</u>
---------------	---