

แผนกเครื่อง

เลข + 0 + 634

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น..... TOYOTA BEVO CAB ทะเบียน 3 มข 3381 กท.2

วันที่เข้าซ่อม..... เวลา..... วันที่ซ่อมเสร็จ 28-10-62 เวลา.....

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง 2 ปี</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกโลก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ชาด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

เปลี่ยน กรอง 1100

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยน 4665</u>
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรก (จานเบรก,น้ำมัน ผ้าเบรก,ปั้มเบรก)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>คลัทช์ 50 คลัง 60</u>
ครัช (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวรีน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย <u>130</u>	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าบัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
---------------	--